Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Amanda	04-08-2014
1	Alteração do layout	Amanda	04-05-2014

This page should not be printed.

This document is property of Britânia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

PROJ.		DATA	
DES.	Amanda	DATA	04-08-2014
VERIF.	Fabio	DATA	04-08-2014
APROV.	Salfer	DATA	04-08-2014

MATERIAL	QUANTIDADE	
TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA: SEM ESCALA
PRODUTO: Fone de ouvido PH02B	ESTRUTURA: 717081	FOLHA: 1/1
TÍTULO: Folheto de instruções - *User Manual*	NÚMERO: 1391-00-05	REV.: 0

Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

HEADPHONE PH02

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de um produto da linha Philco.

Para garantir o melhor desempenho do produto, é importante ler atentamente as recomendações a seguir.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

Importante seguir corretamente as instruções do Manual para não invalidar a garantia.

ÍNDICE

Recomendações	03
Conteúdo da Embalagem	05
Principais Características	05
O Fone de Ouvido	05
Modos de Operação	06
Problemas e Soluções	08
Especificações Técnicas	09

RECOMENDAÇÕES

A Philco garante o bom funcionamento deste aparelho, porém é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário.

Os cuidados com as PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, MODO DE OPERAÇÃO, MANUSEIO e LIMPEZA, são descritos no decorrer do manual e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos "problemas" que acometem os produtos eletrônicos têm como causa não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

•Não imergir o aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
•O uso de acessórios que não sejam originais podem prejudicar o funcionamento do produto e a perda da garantia.
•É recomendável que o usuário anote o número de série presente na região inferior do aparelho.
•Proteger o cabo contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.
•Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.
•Não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levar a uma Assistência Técnica Autorizada PHILCO.
•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

NÍVEIS DE DECIBÉIS	EXEMPLOS PARA SIMPLES COMPARAÇÃO
30 dB	Brisa na floresta, biblioteca silenciosa.
40 dB	Geladeira, sala de estar.
50 dB	Trânsito leve, escritório silencioso.
60 dB	Ar condicionado a seis metros de distância, máquina de costura.
70 dB	Aspirador de pó, secador de cabelos.
80 dB	Tráfego médio na cidade, coletor de lixo.
90 dB	Metrô, máquina de cortar grama.
100 dB	Serra elétrica, furadeira pneumática.
120 dB	Concerto de *Rock* em frente às caixas acústicas, trovão.
140 dB	Espingarda de caça, avião a jato.

Abaixo está a simbologia relacionada à segurança utilizada no aparelho.

O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componenetes internos poderá resultar em choque elétrico.

O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso.

Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.

MANUSEIO E LIMPEZA

•Não limpar o fone de ouvido com detergentes nem solventes.

• Utilizar apenas um pano levemente umedecido com água.

MEIO AMBIENTE

Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. E alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto, contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais. É reciclável o material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios. Ex.: Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

Produto

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra; não destiná-lo ao lixo comum.

A consciência depende de cada um, porém é um ato que afeta a todos.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 Manual de Instrução.
2 Cabo de áudio com plugue P2 e microfone embutido
3 Certificado de Garantia.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

• Arco de cabeça ajustável;
• Alças dobráveis para transporte;
• Alça de cabeça almofadada;
• Cabo com microfone embutido;
• Cabo padrão TRRS que permite para atender/bloquear chamadas e pausar músicas com botão Mutifunção;
• Concha auditiva almofadada tipo oval;
• Concha com ajuste multidirecional;
• Driver com imãs de neodímio;
• Dual Connector: permite conectar o cabo de áudio em ambos os lados do modo desejado.

O FONE DE OUVIDO

1 CONCHA ALMOFADADA
2 ARCO DE CABEÇA AJUSTÁVEL
3 CABO DE ÁUDIO DESTACÁVEL.
4 MICROFONE: Para conversar em ligações quando o fone de ouvido estiver sendo utilizado.
5 BOTÃO MULTIFUNÇÕES*:
• Com o smartphone em descanso:
Pressionar uma vez = inicia a reprodução da música a partir do player.
• Com o smartphone com o player ligado:
Pressionar uma vez = pausa a música (pressione novamente para retomar reprodução).
Pressionar duas vezes = adianta faixa musical.
Pressionar três vezes = retrocede faixa musical.
• Com o smartphone recebendo chamada:
Pressionar rápido uma vez = atende a chamada
Manter pressionado por 2 segundos = rejeita a chamada
• Smartphone durante a chamada:
Pressione novamente para desligar a chamada.

*As funcionalidades podem ser diferentes, dependendo do aparelho utilizado.

MODOS DE OPERAÇÃO

O Fone de ouvido PH02B é compatível com celulares, computadores, notebooks e outros dispositivos adaptados com entradas para fones de ouvido, do tipo P2.

•Para escutar suas músicas
Note que na parte interna da haste está marcado "R" no lado que corresponde ao direito e L no que corresponde ao esquerdo
Para habilitar o áudio do fone de ouvido, conectar cabo de áudio no conector do fone, com o microfone na parte superior e do modo correto.
NÃO inserir o plugue no fone de ouvido pegando pelo cabo, para evitar danos ao produto.

•Para ajustar o fone de ouvido

O arco da cabeça é ajustável para diferentes tamanhos de cabeça. Puxe delicadamente o arco para baixo e ajuste o fone deixando-o em uma posição confortável e centrado sobre as orelhas, conforme imagem abaixo.

•Para dobrar

Esse modelo permite dobrar as partes da alça, para guardar o fone de forma segura e facilitar o transporte enquanto não está sendo utilizado. Observe as imagens abaixo.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

1. Não há som

• Verifique a conexão do plugue retirando e reconectando o plug completamente;
• Verifique o player do dispositivo e o controle de volume;
• Verifique se o botão mute foi pressionado, pressionanso-o novamente;

2. Há som em um lado do fone de ouvido

• Verifique se o conector está completamente conectado;
• Verifique se o cabo ou o plugue sofreram algum dano;
• Verifique a fonte de áudio (estéreo / mono);

3. Botão Multifunção não funciona

• Verifique se o seu dispositivo é compatível com plug no padrão TRRS (plug com 4 contatos metálicos = canal esquerdo, canal direito, comum, microfone/comandos), normalmente mais aplicável para smartphones mais modernos.
• Verifique se o cabo não está conectado invertido, a extremidade com o botão e microfone devem ficar próximo ao headphone;
• Para o comando de cliques duplos (avançar ou retroceder músicas, por exemplo) o tempo entre cada clique pode variar de dispositivo para dispositivo;

4. Microfone não funciona

• Verifique se o cabo não está conectado invertido, a extremidade com o botão e microfone devem ficar próximo ao headphone;
• Verifique a configuração do seu dispositivo;

5. Arco de cabeça muito apertado

• Estenda o comprimento do arco de cabeça ajustando para melhor conforto;

6. Percepção de som estranha, pouco desconfortável;

• Coloque o fone de ouvido na cabeça respeitando as indicação para orelha esquerda (letra "L" = left) e direita (letra "R" = right)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

•Potência: 1000 mW
•Impedância: 32 ohms;
•Frequência de resposta: 15 até 20.000 Hz;
•Sensibilidade de áudio: 108 dB;
•Cabo com plug TRRS de 3,5mm;
•Cabo com comprimento de 1,50m;

IMPORTANTE

•A Philco reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, às modificações técnicas que julgar conveniente.

•As figuras apresentadas neste Manual são de caráter ilustrativo; portanto, não necessitam ser totalmente fiéis ao produto.

www.philco.com.br

Philco
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

0800 645 8300

Para agilizar o seu atendimento, solicitamos que esteja próximo ao aparelho com o número do seu CPF e a Nota Fiscal.

05/15 1391-00/05 717081 REV.1

www.philco.com.br/FaleConosco.aspx